

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه:

۱. مکان هایی که دارای نوسانات مغناطیسی زیادی هستند محیط مناسبی برای کار با دستگاه نیستند.

۲. دستگاه زیر نور مستقیم آفتاب نباشد.

۳. فضا برای انجام تست ۲ متر در ۳ متر لازم است.