

مراحل نصب و راه اندازی دستگاه ژرمیناتور بارطوبت

- ۱- ابتدا ۲۴ ساعت دستگاه را به حالت ایستاده قرار دهید تا دستگاه حالت تعادل خود را بدست آورد.
- ۲- دستگاه را به طور تراز بر روی زمین صاف و هموار قرار دهید.
- ۳- بعلت تولید رطوبت در دستگاه، حتماً سیم ارت (زمین) را وصل نمایید.
- ۴- دستگاه را به برق شهر وصل نمایید.
- ۵- برای ایجاد رطوبت لازم در این دستگاه از یک المنت حرارتی استفاده شده است که در محل مخزن آب کف دستگاه نصب گردیده و با ایجاد بخار، رطوبت مورد لزوم را تامین می نماید. آب مورد نیاز سیستم ایجاد کننده رطوبت نیز از یک مخزن ذخیره آب (۱۹) که در قسمت پشت دستگاه قرار دارد تامین میگردد.

این مخزن توسط یک کمر بند فلزی (۲۰) در محل خود قرار گرفته و محکم میگردد. در هر مرحله که آب مخزن تمام میشود جهت آب گیری مجدد، ابتدا بست ایمنی مخزن را باز نموده سپس با اندکی کج نمودن مخزن به طرف خودتان، به آهستگی مخزن را از محل استقرار آن بیرون بیاورید. اکنون مخزن را وارونه کرده، بعد از باز کردن درب محل آب گیری، آنرا پر نموده، و پیچ درب آنرا محکم نمایید. دقت فرمائید که این پیچ باید کاملاً محکم شده و در مقابل نفوذ هوا سیل گردد.

پس از آب گیری مخزن را در محل مخصوص خود به گونه ای که سوزن خروجی آب آن به طرف پایین قرار گیرد گذاشته و آنرا بوسیله کمر بند مخصوص محکم نمایید. دقت فرمائید که هنگام برداشتن و نصب مجدد مخزن آب بین مخزن و موتور سیرکوله هوا که در بالای آن قرار گرفته، برخوردی ایجاد نشود تا از آسیب دیدگی موتور سیرکوله جلوگیری بعمل آید.

توجه: برای آب گیری مخزن حتماً از آب مقطر استفاده فرمائید.

لازم است که در اولین مرحله راه اندازی دستگاه مخزن آب داخل آنرا تا زیر المنت مربوطه از آب مقطر پر نمائید و همیشه دقت کنید که آب داخل این مخزن تا زیر المنت به گونه ای باید باشد که تقریباً قسمت زیرین المنت داخل آب قرار گیرد. البته این سطح قبلاً تنظیم گردیده است.

شیر تخلیه آب درون وان (۲۱) در پشت دستگاه تعبیه شده است دقت نمائید تا هنگام آب گیری دستگاه این شیر باز نباشد. یک شیلنگ (۲۳) جهت تخلیه آب اضافی درون وان در پشت دستگاه وجود دارد که باید این شیلنگ را همراه با شیلنگ شیر تخلیه به درون مجرای فاضلاب هدایت نمایید.