

## شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه

۱- برای نصب تمامی حجمهای انکوباتور فضای ۱.۱.۲ متر لازم میباشد

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- چاه ارت

۴- بهتر است دمای داخلی اتاق بین ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد باشد