



پویافرآزما

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و شرایط نگهداری
دستگاه دستگاه رنگ سنج مدل اتوماتیک

شرکت پویافرآزما

برای نصب و راه اندازی دستگاه رنگ سنج مدل اتوماتیک باید ابتدا محیط آزمایشگاهی دارای برق حد اقل تک فاز باشد و مجهز به ارت باشد یا ارت خود دستگاه فعال شود. باید عرض سکوی آزمایشگاه حد اقل ۹۰ سانت به صورت کاملا تراز قرار یگیرد. نباید محیط رطوبت بیش از ۶۵٪ باشد. نباید دستگاه در معرض بخارات اسیدی قرار بگیرد.

باید ابتدا برق دستگاه یا آزمایشگاه به محافظ وصل گردد تا از نوسانات برق هنگام آزمایش جلوگیری گردد.