

دستگاه اندازه گیری ارتعاش و جابه جایی سنج لیزری LTDV-MOR/1

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- پایه دستگاه به گونه ای در نظر گرفته شده است که توانایی نصب در شرایط گوناگون نظیر زوایای مختلف ، ارتفاع مختلف برای ارتعاش اجسام گوناگون را داشته باشد .
- نرم افزارهای دستگاه بر روی سیستم های رایانه ای مختلف قابلیت نصب دارد .
- این دستگاه به جنس حساسیتی ندارد و شیئی ارتعاش کننده می تواند از جنس فلز ، چوب ، پلاستیک و باشد .

