



# Anodic Plating Rectifier

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه BHP-APR-500

- پس از اینکه دستگاه به برق شهر متصل شد با زدن کلید پشت دستگاه، روشن می‌گردد.
- برای بهتر کار کردن دستگاه بهتر است یک ربع دستگاه زودتر روشن شود تا دستگاه به شرایط مناسب رسیده باشد.
- قبل از اتصال دستگاه به قلم آبکاری جریان تنظیم شود.
- قبل از تنظیم جریان خروجی مولتی متر جریان در کمترین حالت تنظیم شود.