

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- ۱- محل نصب دستگاه بایستی حتما کابل کشی استاندارد و دارای چاه ارت باشد.
- ۲- دارای سیستم تهویه، باشد و دارای حداقل رطوبت و گرد و غبار و عاری از گازهای خورنده باشد.
- ۳- محل نصب کوره بایستی مسقف و دستگاه تراز باشد.
- ۴- اطراف محل استقرار دستگاه فضای مناسب جهت تبادل جریان هوای محیط در نظر گرفته شود.
- ۵- امکان قطع سریع برق در صورت بروز حادثه وجود داشته باشد. طول کابل اتصال حتی الامکان کوتاه در نظر گرفته شود.
- ۶- مکان استقرار دستگاه خاموش کننده مناسب آتش سوزی در نظر گرفته شود.

با سپاس

نیک پژوهش مهرگان

همایون مهر