

## شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی

- خودداری از هرگونه ضربه، آبخوردگی، آتش سوزی و رعایت اصول ایمنی
- رعایت نصب سیم ارت ( اتصال به زمین )
- رعایت صدمات و آسیب های ناشی از تغییرات ناگهانی ولتاژ جریان برق شهری.
- محل نصب باید از لرزش های شدید و حرکات ناخواسته عاری باشد تا دقت اندازه گیری حفظ شود.