

**شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری
اسپکتروفوتومتر**

40 C°-10 C°	دمای محیط
%80-10	رطوبت نسبی محیط
220 VAC 50/60 HZ	توان مورد نیاز