

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه بشرح ذیل می باشد:

1- اتاق آزمایشگاه متناسب با سایز دستگاه و به دور از سیم ها و کابل های فشار قوی در طبقه همکف یا زیر زمین

2- برق تکفاز 220 ولت

SAYMA