

## شرایط محیطی استفاده از دستگاه NAP

۱- تعمیر و نگهداری

اقدامات محافظتی صورت گرفته در دستگاه

- قرار گرفتن محدود کننده جریان (فیوز) در مسیر برق اصلی دستگاه

اقدامات محافظتی در جهت نگهداری سیستم توسط کاربر

- نگه داشتن دستگاه در دماهای نزدیک دمای اتاق

- نگه داشتن سیستم در رطوبت کمتر از ۷۰ درصد

- دور نگه داشتن سیستم از هر گونه آسیب و ضربات محکم

در صورت بروز هرگونه اختلال در عملکرد دستگاه، درخواست پشتیبانی به سازنده دستگاه یا افراد

متخصص ارسال شود