

شرایط محیطی دستگاه

شرایط محیطی مناسب عملکرد صحیح دستگاه به شرح زیر می‌باشد.

- ❖ دمای محیط کار دستگاه، باید بین ۱۰- الی ۵۰ درجه سانتیگراد باشد.
- ❖ از قرار دادن و نصب دستگاه در فضای سر بسته و کوچک یا بدون تهویه که منجر به بالا رفتن دما و داغ شدن دستگاه می‌گردد، پرهیز شود.
- ❖ از استفاده دستگاه در محیط خیلی مرطوب اجتناب کنید.
- ❖ محل نصب و قرارگیری دستگاه نباید در معرض لرزش و تنش مداوم باشد.
- ❖ محل استفاده دستگاه باید به دور از هرگونه میدان مغناطیسی و الکتریکی باشد.
- ❖ سیگنال اعمالی به ورودی‌های دستگاه، باید در محدوده ی تعریف شده‌ی هر کانال باشد.
- ❖ استاندارد مورد قبول تغذیه دستگاه، ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز می‌باشد.
- ❖ از اتصال یا جداسازی کانکتورهای ورودی در هنگامی که دستگاه روشن است، پرهیز شود.