

شرایط محیطی مناسب جهت نصب و بهره برداری از دستگاه

- *محل نصب دستگاه باید دارای سیرکوله مناسب هوا باشد.
- *سطوح جانبی دستگاه باید حداقل از دیوار ۲۰ سانتی متر فاصله داشته باشد.
- *فضای مناسب در جلو و اطراف دستگاه جهت سرویس و تعمیر دستگاه در نظر گرفته شود.
- *مناسب ترین دمای محیط جهت عملکرد دستگاه ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد.
- *از نصب دستگاه در محیط های دارای گرد و غبار، چربی، مواد خورنده و با رطوبت نسبی بالا خودداری نمایید.
- *از نصب دستگاه در محیط باز و یا تحت تشعشع آفتاب خودداری نمایید.
- *جهت اتصال برق ورودی دستگاه، از خط مستقل با محافظ الکتریکی (فیوز) مناسب استفاده نمایید.
- *برق تغذیه باید پایدار بوده و عاری از نوسانات الکتریکی باشد.
- *ترجیحاً از کلید حرارتی موتوری (کلید مینیاتوری) به عنوان محافظ استفاده نمایید.
- *دستگاه را به سیم ارت متصل نمایید.
- *از خاموش و روشن نمودن مکرر دستگاه جداً خودداری نمایید.
- *از قرار دادن مواد اشتغال زا در داخل دستگاه جداً خودداری نمایید.