

### شرایط راه اندازی :

- ۱- محل نصب بایستی دارای برق ثابت ۲۲۰ ولت باشد .
- ۲- سکوی محل نصب بایستی مقاومت کافی برای تحمل وزن دستگاه را دارا باشد .
- ۳- عرض سکو حداقل ۱۵ سانت از عرض دستگاه بیشتر باشد .
- ۴- رطوبت محیط بایستی در حد نرمال آزمایشگاهی باشد.
- ۵- بعد از نصب از راهنمای داخل کارتن بسته بندی جهت روشن نمودن دستگاه استفاده نمایید .