

# نگهداری و هشدار

- 1- این دستگاه باید به پریز ارت دار وصل شود.
  - 2- از جابجایی دستگاه هنگام کار کردن جدا خود داری فرمایید.
  - 3- در صورتی که دستگاه به برق وصل شده و کلید اصلی آن در وضعیت روشن قرار گیرد ولی هیچ یک از چراغ ها روشن نشود، میبایست دوشاخه را از پریز جدا کرده و با بررسی پریز ، از وجود برق اطمینان حاصل نمایید.
  - 4- عواملی که باعث کاهش راندمان کار دستگاه می شوند عبارتند از :
    - کاهش ولتاژ برق شهر
    - از کار افتادن یکی از المنت ها
    - کم یا زیاد بودن دمای خروجی آب که تابعی از فشار آب ورودی می باشد
    - تشکیل رسوب بر روی جداره ها
  - 5- برای افزایش راندمان کار دستگاه لازم است هر 6 ماه یک بار، مخازن را با " اسید کلریدریک رقیق ( 10% ) " رسوب زدایی نمود.
  - 6- به علت داغ بودن سقف دستگاه در حین کار کردن ، از دست زدن بدون پوشش مناسب و دستکش ایمنی جدا خودداری فرمایید.
  - 7- در صورتیکه لامپ نشانگر گرمکن -5- روشن می شود ولی دستگاه گرم نمی شود، ایراد از المنت می باشد.
  - 8- از ریختن مایعات و موادی که نقطه نوب آنها پایین تر از دمای کارکرد دستگاه است در داخل محفظه جدا خوداری فرمایید.
- ! برای رفع عیوب احتمالی لطفا فقط با " شرکت ایران خودساز " تماس حاصل فرمایید.