

Environmental Conditions for Installation, Operation, and Maintenance

برای نصب، راه‌اندازی و نگهداری صحیح سیستم آموزشی نصب سیستم اعلام سرفقت، باید شرایط محیطی زیر رعایت شود:

- دمای کارکرد بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد، و دمای نگهداری بین ۵ تا ۴۰ درجه.
- رطوبت نسبی بین ۳۰ تا ۷۵ درصد بدون میعان.
- نصب روی سطح صاف و بدون لرزش، دور از نور مستقیم، گرما، گرد و غبار و گازهای خورنده.
- استفاده از برق ۲۲۰ ولت AC با اتصال ارت و محافظ نوسان.
- تمیزکاری با پارچه خشک، قطع برق هنگام سرویس و تست عملکرد هر ۶ ماه یکبار.