

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه

۱. دستگاه را در محل غیر قابل اشتعال، بدون لرزش، سطح تراز، گردش مناسب هوا و در مکان خشک نصب نمایید. محل نصب باید قابلیت تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
۲. این دستگاه جهت کار در داخل ساختمان طراحی شده است (INDOOR)
۳. دستگاه را در محل بدون هواکش نصب ننمایید.
۴. مطمئن شوید تخلیه هوای کافی جهت پراکندگی حرارت وجود دارد.
۵. رنج دمای محیط قابل قبول جهت کار با دستگاه محدود +۱۸ تا +۳۲ می باشد.
۶. در صورت تغییر دمای محیط ممکن است نوسانات دمای داخلی دستگاه زیاد شود.
۷. از دستگاه ها در محل های قابل انفجار استفاده ننمایید.
۸. بخارهای قابل انفجار را از اطراف دستگاه دور نگه دارید.
۹. رطوبت مجاز محل نصب ۷۰٪ می باشد.
۱۰. ارتفاع محل نصب حداکثر ۲۰۰۰ متر از سطح دریا باشد.
۱۱. فشار محیط ۷۵ الی ۱۰۶ کیلو پاسکال باشد.
۱۲. زمانیکه چندین دستگاه در کنار هم استفاده میشوند، حداقل فاصله مجاز بین دستگاه ها ۲۵ سانتی متر، فاصله از دیوار پشت ۱۰ سانتی متر و دیوارهای جانبی ۱۶ سانتی متر می باشد.
۱۳. حداقل فاصله هوایی از بالای دستگاه ۱۰ سانتی متر می باشد.