



شرایط کارکردی:

- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایینتر نصب شود.
- دستگاه باید بر روی میز تحویلی و در محلی به دور از ارتعاش باشد.
- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به دستگاه‌های صنعتی باشد.
- فضای اطراف دستگاه از هر طرف به میزان ۵۰ سانتیمتر خالی باشد.
- محل نصب دستگاه حتی الامکان خشک باشد.
- الکترولیتها مواد بسیار خورنده‌ای هستند، بنابراین پس از هر بار استفاده می‌بایست قالبهای دستگاه تمیز شود.
- هرگونه آثار ضربه به روی دستگاه باعث خارج شدن تجهیز از کالیبراسیون میگردد.

