

نگهداری و هشدار

- ۱- این دستگاه باید به پریز ارت دار وصل شود.
 - ۲- از جابجایی دستگاه هنگام کار کردن جدا خود داری فرمایید.
 - ۳- در صورتی که دستگاه به برق وصل شده و کلید اصلی آن در وضعیت روشن قرار گیرد ولی هیچ یک از چراغ ها روشن نشود، میبایست دوشاخه را از پریز جدا کرده و با بررسی پریز ، از وجود برق اطمینان حاصل نمایید.
 - ۴- عواملی که باعث کاهش راندمان کار دستگاه می شوند عبارتند از :
 - کاهش ولتاژ برق شهر
 - از کار افتادن یکی از المنت ها
 - کم یا زیاد بودن دمای خروجی آب که تابعی از فشار آب ورودی می باشد
 - تشکیل رسوب بر روی جداره ها
 - ۵- برای افزایش راندمان کار دستگاه لازم است هر ۶ ماه یک بار، مخازن را با " اسید کلریدریک رقیق (۱۰%) " رسوب زدایی نمود.
 - ۶- به علت داغ بودن سقف دستگاه در حین کار کردن ، از دست زدن بدون پوشش مناسب و دستکش ایمنی جدا خودداری فرمایید.
 - ۷- در صورتیکه لامپ نشانگر گرمکن -۵- روشن می شود ولی دستگاه گرم نمی شود، ایراد از المنت می باشد.
 - ۸- از ریختن مایعات و موادی که نقطه ذوب آنها پایین تر از دمای کارکرد دستگاه است در داخل محفظه جدا خودداری فرمایید.
- ! برای رفع عیوب احتمالی لطفا فقط با " شرکت ایران خودساز " تماس حاصل فرمایید.**