

شرایط محیطی جهت نصب و راه اندازی:

- دور از رطوبت باشد.
- از کشیده شدن سیم های اتصال دستگاه خودداری شود.
- جلوگیری از ضربه زدن به دستگاه
- استفاده از محافظ برق جهت راه اندازی دستگاه
- این دستگاه در کنار دستگاه ها یی که باعث تولید نوسانات شدید برق می شود نباید راه اندازی شود.
- این دستگاه در شرایط محیطی آزمایشگاهی خشک بدون رطوبت بیش از حد باید نگهداری شود.