



## شرکت فرافن پژوهان فاتح

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

ضمن قدردانی از اعتماد شما به شرایط زیر توجه فرمایید:

- منبع تغذیه مورد نیاز: 220/50Hz یا 18v DC/20A جهت راه اندازی مورد نیاز است.
- دمای محیط اتاق بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد تنظیم گردد.
- فضای مورد نیاز ۱۸۰\*۱۸۰\*۱۸۰ سانتی متر
- رایانه مجهز به ویندوز ۷ یا بالاتر
- باید داخل محفظه‌ای که دارای حفاظ سربی است مورد استفاده قرار گیرد و به هیچ عنوان در فضای باز یا داخل ساختمان استفاده نشود.