

آماده سازی و نصب

نکات ضروری برای محل قرارگیری دستگاه:

(۱) هیچ گاه پنجره‌های تهویه دستگاه را با اشیاء نپوشانید و یا سمت‌های جانبی دستگاه را به دیوار یا دستگاه‌های دیگر نچسبانید. زیرا این کار مانع تهویه و دفع حرارت شده و عملکرد دستگاه دچار اشکال خواهد شد و حتی ممکن است موجب خرابی دستگاه شود. بنابراین رعایت حداقل فاصله ده سانتیمتری محل‌های تهویه دستگاه با اشیاء و دیواره‌های اطراف الزامیست.

(۲) دمای عملکرد دستگاه بین ۱۵ تا ۲۸ درجه سانتیگراد می‌باشد. از استفاده دستگاه در مکانی با دمای محیطی خارج از محدوده پرهیز گردد.

(۳) دستگاه در معرض جریان هوا قرار نگیرد، زیرا موجب بالا رفتن تبادل گرمایی هوا با صفحه شده و ضمن افزایش مصرف انرژی و استهلاک دستگاه، ممکن است برودت مورد نیاز شما تامین نگردد.

(۴) قبل از اتصال به پریز برق، استاندارد بودن سیم کشی ساختمان توسط فرد متخصص بررسی شود، مخصوصا اگر در نزدیکی دستگاه، از وسایل با توان بالا مانند فور و ... استفاده می‌شود.