

هوالمحبوب

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

- دستگاه باید در محیط خشک و دور از ضربه و تنش های مکانیکی قرار گیرد. از ضربه زدن و قرار دادن وسایل روی دستگاه جداً خودداری کنید.
- این دستگاه برای گار با گاز های مشخص بهینه سازی شده است. به هیچ عنوان از گازهای تعریف نشده و یا مخلوط گاز های تعریف شده استفاده نکنید.