

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری شبیه ساز پرواز VIPER 5000 شرکت
رباتیک فناور ماورن

۱. محل نصب و بهره برداری از سیمولاتور محیط نسبتا تمیزی باشد.
۲. ورود و خروج افراد از کابین مطابق دستور العمل مربوطه انجام پذیرد.
۳. روشن و خاموش شدن دستگاه مطابق دستور العمل مربوطه انجام پذیرد.
۴. از جابه جایی دستگاه توسط افراد متفرقه خودداری شود.
۵. پنل ها و سیستم های دستگاه توسط افراد غیر مجاز باز نشود.