

آماده سازی و نصب

نکات ضروری برای محل قرارگیری دستگاه:

- ۱) دمای عملکرد دستگاه بین ۱۸ تا ۲۸ درجه سانتیگراد می باشد. استفاده از دستگاه در مکانی با دمای محیطی خارج از محدوده موجب عدم دقت دستگاه در ضخامت برشها خواهد شد.
- ۲) در زیر نور مستقیم آفتاب که موجب بالا رفتن دمای داخلی دستگاه می شود اجتناب گردد.
- ۳) در محل قرارگیری یا انبارش، رطوبت هوا نباید بیش از ۵۰ درصد باشد و نباید موجب ایجاد شبنم شود.
- ۴) سطح قرارگیری دستگاه، جهت سهولت در استفاده و دقت عملکرد در حد امکان تراز باشد. (شیب کمتر از ۵ درجه)
- ۵) در اطراف محل قرارگیری دسته میکروتوم باید فضای کافی جهت چرخاندن دسته میکروتوم وجود داشته باشد تا در هنگام بکارگیری دستگاه، دسته ی دستگاه و دست کاربر با اشیاء اطراف برخورد نداشته باشد.