

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری GLX-600ASP

- ۱- سطح قرارگیری GLX-600ASP بر روی زمین می بایستی کاملاً تخت و مسطح و بدون هرگونه شیب باشد.
- ۲- مکان قرار گیری GLX-600ASP نمی بایستی در فضای آزاد و غیر مسقف و تابش مستقیم خورشید قرار گیرد.
- ۳- مکان قرار گیری GLX-600ASP نمی بایستی در پشت درب یا پنجره یا جایی با امکان برخورد و اصابت درب یا پنجره با بدنه و اتصالات باشد.
- ۴- GLX-600ASP باید در مکانی با امکان اتصال شلنگ پنوماتیک کپسول های گاز خنثی و کپسول گاز میکس هیدروژن/آرگون در فاصله حداکثر ۳ متری قرار گیرد.
- ۵- مکان قرارگیری GLX-600ASP می بایستی بگونه باشد که درب محفظه خلاء در قسمت راست دستگاه و درب تابلو برق در قسمت راست دستگاه به راحتی قابل باز شدن و دسترسی باشد. لذا می بایستی عرض فضای کار مورد نیاز GLX-600ASP حداقل ۳ متر در نظر گرفته شود.
- ۶- مشتری نمی بایستی هیچگونه دخل و تصرفی در اتصالات پنوماتیک و تابلوبرق و سیم کشی GLX-600ASP داشته باشد.
- ۷- تحت هیچ شرایطی نمی بایستی پیچ و مهره های صفحه رویی شیشه ای GLX-600ASP که با تعداد زیادی پیچ و مهره به بدنه متصل شده است باز یا شل شوند.
- ۸- تحت هیچ شرایطی نمی بایستی محفظه اصلی خلاء شود چون باعث آسیب دیدن بدنه و شکستن شیشه و پاره یا سوراخ شدن دستکش ها خواهد شد.