

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه

۱. بهترین شرایط کارکرد دستگاه در دمای استاندارد محیط (۲۰-۲۴ درجه) است.
۲. شرایط تهویه‌ای مناسبی برای محیط کارگاه یا آزمایشگاه ایجاد کنید و از ورود گرد و غبار به محل کار دستگاه جلوگیری شود.
۳. هنگام کار با دستگاه توصیه میشود که از ماسک، دستکش و عینک محافظ حتما استفاده نمایید.
۴. برق مورد نیاز دستگاه: برق شهری تک فاز و مجهز به سیستم اتصال به زمین
۵. دستگاه در محیطی خشک و به دور از رطوبت و نویز قرار گیرد.
۶. دستگاه را مستقیماً به جریان برق شهری متصل نکنید و از نوسان گیر برق و محافظ‌های الکتریکی در سر راه دستگاه استفاده نمایید.