

نصب و راه اندازی دستگاه

محل نصب دستگاه باید حداقل یک متر از پشت و اطراف نسبت به دیوار یا اجسام کناری فاصله داشته باشد. دستگاه شامل یک درب تعمیرات می باشد که در پشت دستگاه تعبیه شده است و فاصله‌ی یک متر در پشت لازم و ضروری است.

همچنین فاصله‌ی مناسب از سقف داشته باشد تا در صورت لزوم برای جابجایی بتوان از جرثقیل استفاده کرد و یا اطراف دستگاه فضای مناسب برای لیفتراک وجود داشته باشد. سطح زیرین محل نصب دستگاه باید تراز بوده و بدون ارتعاش باشد (در صورت وجود ارتعاشات کوچک از پایه های جاذب ارتعاش استفاده شود).

توجه : پریزی که دو شاخه برق دستگاه به آن متصل می شود باید دارای ارت باشد.

پس از قرار گیری دستگاه در محل مناسب، آشکارساز و مولد پرتو در محل مربوط به خود قرار گیرد. توجه شود که مولد و آشکارساز به آرامی جابجا و نصب شوند و از ایجاد هرگونه تنش و ضربه به لامپ جلوگیری شود. لوازم جانبی شامل موس، کیبورد و مانیتور به دستگاه متصل شود. سپس دستگاه به وسیله سه کابل (برای خود دستگاه، مانیتور و کیس) با استانداردهای ایمنی لازم مستقیم به برق شهری متصل می شود و در نهایت دستگاه آماده‌ی راه‌اندازی و روشن شدن می باشد.

قابل ذکر است برای اطمینان از صحت نصب و راه‌اندازی دستگاه، فرآیند نصب و راه اندازی توسط متخصصین شرکت و یا تحت نظارت آنها انجام می‌شود.

برای روشن کردن دستگاه، باید کلید راه اندازی دستگاه را وارد کرده و چرخانده سپس کامپیوتر دستگاه را روشن کرد.

دمای کاری	دمای ۴۰-۱۰ درجه سانتیگراد	شرایط محیطی کارکرد دستگاه
رطوبت	حداکثر رطوبت نسبی RH ۸۵٪	
حداکثر ارتفاع قابل استفاده	۱۵۰۰ متر	