



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و شرایط نگهداری

شرکت پویافر آزما

دستگاه تست ضد یخ را بر روی سکوی آزمایشگاه (حتما تراز) قرار دهید. برای تراز بهتر می توانید پایه های زیر دستگاه را رگلاژ کنید

کابل برق دستگاه تست کف ضد یخ در ظروف شیشه ای را به پریز دیواری مطمئن متصل کنید، از اتصال برق دستگاه به سه راهی برق معمولی ضعیف و غیر استاندارد جداً خوددای کنید. دستگاه تست کف ضد یخ در شرایط استارت تا ۱۲ آمپر برق مصرف می کند بنابراین از سیم کشی و اتصالات اطمینان داشته باشید

فاصله محل قرارگیری دستگاه خوردگی ضد یخ تا دیوار پشت آن حداقل ۲۰ سانتی متر باشد تا فن تهویه پشت دستگاه بتواند به خوبی عمل تهویه هوای داخل قسمت الکترونیکی را انجام دهد از قرار دادن هر نوع وسیله بر روی دستگاه جداً اجتناب فرمایید