

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ✓ دستگاه به آسانی قابل نصب و راه اندازی می باشد
- ✓ فضای مورد نیاز حداقل سه برابر ابعاد دستگاه و اینترفیس (50 cm-40cm-50cm)
حدوداً ۱,۵۰ متر مربع
- ✓ برق ۲۲۰-۲۳۰ V ارت دار AC(50 Hz)
- ✓ وات ۱۵۰ W
- ✓ یکدستگاه کامپیوتر مجهز به سیستم سریال-کام نر