



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه

- دستگاه را در محل غیر قابل اشتعال، بدون لرزش، سطح تراز، گردش مناسب هوا و در مکان خشک نصب نمایید. محل نصب باید قابلیت تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
- این دستگاه جهت کار در داخل ساختمان طراحی شده است (INDOOR)
- دستگاه را در محل بدون هواکش نصب ننمایید.
- مطمئن شوید تخلیه هوای کافی جهت پراکندگی حرارت وجود دارد.
- رنج دمای محیط قابل قبول جهت کار با دستگاه محدود +18 تا +32 می باشد.
- در صورت تغییر دمای محیط ممکن است نوسانات دمای داخلی دستگاه زیاد شود.
- از دستگاه ها در محل های قابل انفجار استفاده ننمایید.
- بخارهای قابل انفجار را از اطراف دستگاه دور نگه دارید.
- رطوبت مجاز محل نصب 70% می باشد.
- ارتفاع محل نصب حداکثر 2000 متر از سطح دریا باشد.
- فشار محیط 75 الی 106 کیلو پاسکال باشد.
- زمانیکه چندین دستگاه در کنار هم استفاده میشوند، حداقل فاصله مجاز بین دستگاه ها 25 سانتی متر، فاصله از دیوار پشت 10 سانتی متر و دیوارهای جانبی 16 سانتی متر می باشد.
- حداقل فاصله هوایی از بالای دستگاه 10 سانتی متر می باشد.