

دستگاه اندازه‌گیری جابه‌جایی و ارتعاش سنجی از راه دور

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری

پوشش دستگاه به گونه‌ای طراحی و انتخاب شده است که در محیط فضای باز مانند اطراف سازه‌ها و پل‌ها امکان نصب دارد.

