

شرکت پویا فرآزما

سلف و سیم پیچ

نگهداری و تعمیر:

1. ولتاژ و جریان را بالاتر از حد مجاز نبرید.
2. در محیط نوسانات برق نداشته باشید.
3. روکش های سیم مسی خشدار و کنده نشود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0-درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

