

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی  
(نگهداری بهتر دستگاه با استفاده از وسیله جانبی)

✓ دستگاه به آسانی قابل نصب و راه اندازی می باشد

✓ فضای مورد نیاز حداقل سه برابر ابعاد دستگاه و اینترفیس ( 50 cm-40cm-50cm )

حدوداً ۱,۵۰ متر مربع

✓ برق ۲۲۰-۲۳۰ V ارت دار AC(50 Hz)

✓ وات ۱۵۰ W

✓ یکدستگاه کامپیوتر مجهز به سیستم سریال-کام نر

امکان نگهداری بهتر دستگاه با استفاده از محفظه گردگیر مجهز به روشنایی مجزا و دریچه اتصال و محافظت فیزیکی

( مجزا بصورت وسیله جانبی خریداری می گردد )