

نصب و راه اندازی

- ۱- دستگاه را در سطح صاف و بدون شیب نصب نمایید
- ۲- دستگاه روی سطح بدون لغزش و لرزش قرار بگیرد
- ۳- پس از نصب دستگاه با باز کردن مسیر آب ورودی و زدن کلید استارت دستگاه بصورت اتوماتیک شروع به کار خواهد کرد

هشدار:

- ولتاژ اصلی دستگاه باید ۲۲۰ ولت باشد
- دستگاه را روی سطح صاف و هموار قرار دهید و نصب کنید
- این دستگاه را در معرض تابش مستقیم نور خورشید نصب نکنید و توصیه می شود از نصب در مکان های گرم که تحت تاثیر تجهیزات گرمایشی مانند بخاری برقی، اجاق گاز برقی و مواردی از این قبیل جدا خودداری فرمایید
- از قرار دادن مواد قابل اشتعال و قابل انفجار در نزدیکی دستگاه اکیدا خودداری فرمایید

تعمیرات و نگهداری

- قبل از انجام هرگونه تعمیر، دستگاه را خاموش کرده و اطمینان حاصل کنید که برق قطع شده باشد.
- جهت بالابردن طول عمر المنت و جلوگیری از آسیب زود هنگام به آن، حتماً به صورت دوره‌ای و مداوم رسوب آب دور المنت با مواد رسوب زدا تمیز گردد.
- برای هرگونه عملیات تعمیر لطفاً با بخش سرویس شرکت گلستان شیمی پارس صنایع تولیدی آزوتک تماس حاصل فرمایید