

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ۱- حتما بعد از جابجایی دستگاه به مدت ۲۴ ساعت به برق زده نشود
- ۲- بدلیل راه اندازی اولیه کمپرسور نیاز به جریان لحظه ای زیادتری دارد حتی المقدور از رابط استفاده نشود و یا از رابطهای مرغوب استفاده گردد
- ۳- حتی المقدور کنار دستگاه از قرار دادن اون و کوره و دستگاه هایی که تولید حرارت دارند جلوگیری شود
- ۴ - فقط استفاده از پریز های ارت دار مجاز میباشد