

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

۱- جهت جلوگیری از رسوب از آب مقطر استفاده گردد

۲- مکان قرار گیری دستگاه تراز باشد

۲- از پریش های ارت دار استفاده گردد