

شرایط محیطی برای نصب

- دستگاه باید در جای به دور از آب نصب شود.
- رطوبت مجاز: تا ۸۰٪
- دمای مجاز کارکرد: ۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد