

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

۱-بدلیل راه اندازی اولیه کمپرسور نیاز به جریان لحظه ای زیادتری دارد حتی المقدور از رابط استفاده نشود و یا از رابطهای مرغوب استفاده گردد

۲-حتی المقدور کنار دستگاه از قرار دادن اون و کوره و دستگاه هایی که تولید حرارت دارند جلوگیری شود

۳-حتما از پریز های ارت دار استفاده شود