

شرایط نصب و راه اندازی

- ۱- این دستگاه میبایست فقط به پریز ارت- دار وصل شود.
- ۲- هنگامی که دستگاه در حال کار است ، از هرگونه جابجایی آن خودداری فرمایید.
- ۳- دستگاه را در محلی به دور از هرگونه نوسانات ، بر روی سطحی صاف به شکل تراز قرار دهید.
- ۴- دستگاه را بر روی سطحی محکم و قابل اتکا قرار دهید.