

شرایط محیطی نصب و راه اندازی

- میز کار عایق و تراز
- وجود ارت مناسب زیر ۲ اهم
- وجود کپسول آرگون یا هلیوم
- وجود پریز برق با اتصال ارت داخل پریز
- تهویه مناسب محیط
- رطوبت : کمتر از ۲۵ %
- دما : کمتر از ۳۲ درجه سانتی گراد
- به علت جلوگیری از خطرات احتمالی، شرط استفاده از دستگاه، اتصال کابل برق دستگاه به پریز برق با ارت (زمین) استاندارد است و کابل برق دستگاه می بایست از نوع استاندارد و دارای سیم ارت (زمین) باشد.
- در حین کار با این دستگاه کودکان به هیچ وجه نباید در اطراف شما حضور داشته باشند. و دستگاه را در معرض کودکان قرار ندهید.
- در محیط های گرم و مرطوب از دستگاه استفاده نشود.
- هنگامی که دستگاه روشن می باشد، از جابجایی آن خودداری نمایید.
- دستگاه در محل های دارای گرد و غبار، نصب و بکارگیری نشود.
- در هنگام کار با دستگاه برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی و شوک الکتریکی، بهتر است از دستکش های مخصوص سیلیکونی با تحمل عایقی بالا استفاده شود.