

شرایط محیطی:

دستگاه بر روی میز ثابت و تراز و به دور از نور خورشید و دورتر از پنجره و با فاصله ۱/۵ متری از دستگاه هایی مانند سانتریفوژ و یخچال قرار بگیرد.

برای دستگاه باید اپراتور واحدی در نظر گرفته شود.

توصیه می شود دستگاه به برق UPS متصل شود.

توصیه می شود هنگامی که از دستگاه استفاده نمی شود، دستگاه خاموش شود.