

نگهداری

۱- مراقب باشید به هیچ وجه آب یا مایعات دیگر روی دستگاه ریخته نشود زیرا باعث خراب شدن دستگاه می‌شود.

۲- از آنجا که جنس صفحات شفاف استفاده شده در دستگاه از پلک است، هنگام استفاده، مراقب برخورد قطعات سخت مانند فلزات یا انگشتر یا گیره با آنها باشید زیرا باعث ایجاد خراش می‌شود و کیفیت تصویر افت می‌کند.

۳- جهت تمیز کردن صفحات شفاف دستگاه از دستمال نرم مرطوب استفاده کنید تا باعث ایجاد خراش در صفحه نشود.

۴- در صورت نیاز می‌توانید طلق پایینی دستگاه را برداشته و آنرا به آرامی تمیز کنید.
مراقب افتادن این صفحه در هنگام جابجایی دستگاه باشید.

