

مشخصات محیط نصب دستگاه

- نصب دستگاه باید توسط نماینده شرکت مواد فناور مهر انجام شود.
- در حین نصب، محل نصب با موانعی محدود شود تا از ورود افراد غیرمجاز به منطقه خطر جلوگیری شود.
- محل نصب باید به خوبی روشن باشد.
- مکان های خطرناک دائمی باید با نوارهای زرد-مشکی مشخص شوند.
- دستورالعمل های عملیاتی همیشه در محل نصب دستگاه در دسترس باشند.
- ایجاد امکانات برق، آب، تهویه، و... در مکان نصب بر عهده خریدار است.
- تأمین سیستم آبگرد دستگاه (چیلر) بر عهده خریدار است.
- تأمین فونداسیون مناسب در مکان نصب بر عهده خریدار است.
- مکان نصب باید عاری از تأسیسات برقی و خطوط لوله مزاحم باشد.
- باید حداقل یک متر اطراف کل محدوده دستگاه به منظور تعمیر و نگهداری خالی باشد.
- در مجاورت دستگاه، مکانی برای تحویل و تخلیه قطعات در نظر گرفته شود.