

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه اونیکس (سیستم دستیار هوشمند جراح)

- دمای مناسب اتاق ۲۵ درجه سانتی گراد می باشد.
- دستگاه باید در سطح صاف و بدون لرزش مستقر شود.
- بعد از استقرار دستگاه ترمزهای چرخ‌های ترالی می بایست قفل شوند.
- از ورود فشار یا آسیب به قطعات دستگاه جلوگیری شود.
- دستگاه پس از استفاده خاموش گردد.
- سرویس های تعمیر و نگهداری فقط توسط تکنسین های شرکت بیتا نگار افزار انجام شود.
- رطوبت محیط کم باشد و جهت تهویه دستگاه در محل مناسب مستقر گردد.