

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تنسایل به شرح ذیل می باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیم ها

و کابل های فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد

۴- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد