

## شرایط محیط برای نصب و راه اندازی

هود شیمی درمانی در محیطی عاری از گرد و غبار و حرارت پیش از حد نباید استفاده گردد لوله ای خرطومی نمره ۱۵ باید به خروجی هود متصل نمود و به بیرون از ساختمان هدایت شود .

هود شیمی درمانی باید در مکانی ثابت بماند