



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و شرایط نگهداری

شرکت پویا فرآزما

تست ضربه نفت و مشتقات نفتی

ابتدا محیط آزمایشگاهی

دارای برق حد اقل تک فاز باشد و مجهز به ارت باشد یا ارت خود دستگاه فعال شود.

باید حتما از سکوی مخصوص آزمایشگاهی که توان تحمل وزن داشته باشد.

باید عرض سکوی آزمایشگاه حد اقل ۸۰ سانت به صورت کاملا تراز قرار یگیرد.

نماید دستگاه در معرض حرارت بالا و یا کنار وسایل حرارتزا مثل کوره قرار بگیرد.

باید ابتدا برق دستگاه یا آزمایشگاه به محافظ وصل گردد تا از نوسانات برق هنگام آزمایش جلوگیری گردد.