



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری طیف سنج راه دور فرابنفش-مرئی

## TeleSpec-Arn-20

شرایط محیطی مناسب و امکانات تکمیلی کنار دستگاه ضروری می باشد.

الف) آزمایشگاه با دمای مناسب و تهویه مناسب

ب) کامپیوتر با مشخصات مناسب و بروز

پ) استفاده از UPS جهت تغذیه دستگاه برای مصون ماندن دستگاه از نوسانات برق

پ) مناسب بودن فضای اطرف دستگاه و رعایت فاصله مناسب از سایر دستگاه ها

ت) استفاده از کاور دستگاه موقعی که خاموش است

ث) استفاده از دستگاه و نگهداری در محیط عاری از گرد و غبار