



به موارد زیر حتما توجه شود!



- ۱- قبل از سفت کردن پیچ ها حتما ! همه پیچ هارا با دست بسته و سپس اقدام به سفت کردن آنها کنید.
- ۲- پیچ ها باید به صورت ضربدري بسته شوند.
- ۳- قبل از قرار دادن بدنه تفلونی در داخل راکتور از خشک بودن تفلون و بخش داخلی بدنه استیل مطمئن شوید.
- ۴- حتما بعد از اتمام زمان واکنش از سرد بودن راکتور مطمئن شوید و سپس اقدام به باز نمودن درب راکتور کنید.
- ۵- حتما راکتور در محیطی دور از اسید نگهداری شود.
- ۶- از باز کردن آب روی راکتور داغ جدا خودداری کنید.
- ۷- از پر کردن کل حجم راکتور جدا خودداری شود.
- ۸- حتما واکنش انجام شده قبل از شروع به کار مورد بررسی قرار گیرد.